

WORDLOCK PL-048-SS 南京錠 4

(1個単位で受注)

(品番) V001765

(商品番号) 0898444001765

- WORDLOCK 製 南京錠、真ちゅう製。
 底部に設けられた4つのダイヤルは、数字ではなく、アルファベットで合わせ、1万通りの(MIE/TAE/MASA/BALL/HEAD/HOOD/SOS_ などの他、意味のない語も含む)組合せが可能です。自分でキーワードを作るので、数字のように忘れることはありません。ロッカー、工具箱、門扉などに最適。ツルの長さ(内寸)=25mm。ツル径=8mm。ツルは硬鋼製。

ご購入後の開錠は・・・

説明書に書かれた言葉にダイヤルを合わせ→ツルを強く押し下げてから、引き上げると開錠します。

ワードを変更します・・・

開錠した状態で同封のキーをキー穴に差し込み左から右に90°回しておき、お望みのキーワードに変更します。→キーを抜くと完了。

施錠する時は・・・

ダイヤルをランダムに回してから、ツルを「カチッ」と下げます。

(詳しい説明書は英語版がパッケージ内に、日本語版がタグとして付属しています。)



(PL-048-SS)

(PL-047-LS)

(PL-059-LS)



(この写真は PL-047-LS を使用しています)

WORDLOCK PL-048-SS 南京錠4

ツルの開け方

初期設定は B-O-L-T となっております。

- ① ダイヤルを B-O-L-T に合わせてください。
- ② ツルを一旦錠本体に押しこみ、それから引いてくとツルが開きます。

パスワードの設定方法

- ① ツルが開いた状態で同梱されている鍵を錠本体側面部の鍵穴に差し込んでください。
- ② 鍵を強く押しこみながら、反時計回りに90° 回転させてください。鍵が水平になります。(力をかけすぎると鍵が曲がってしまう事がありますので、ご注意ください。)
- ③ ②の状態、ダイヤルを回し、お好みの文字に合わせてください。
- ④ 鍵を時計回りに90° 回転させて元の位置に戻し、抜いてください。
- ⑤ ダイヤルをデタラメに回してください。
- ⑥ ツルを錠本体に挿し込んでください。

これで設定は完了です。

●ご注意: 鍵をかける時、ダイヤルがパスワードになっている状態では、ツルを錠本体に差しこんでもロックされません。必ず先にダイヤルをパスワード意外の文字に回してからツルを差し込んでください。