

MASTERLOCK 8122D

ケーブルロック 12mmx1.8m

(品番)@8122D

(バーコード) 0071649049491

▶米国Masterlock社製Quantumシリーズのケーブルロックです。 太さ 12mm x 長さ 1.8mのケーブルはビニールコーティング されており、頑丈で錆に強く出来ています。 総重量 780g (ブラケットを含みます。)

) 特徴

自転車などの支柱に取り付けるブラケットも付いていますので 使用しないときには、固定できるようになっています。 数字の4桁の開錠キーは簡単に自分で変更できるようになっています。

開錠と開錠キーの設定の仕方

使用上の注意

本来の用途以外の使用はしないでください. 小さいお子さんの手の届かない所に保管して 下さい。

符号錠は、初期値を除き、ご自身が設定され た、開錠キーでしか開錠出来ません。 忘れられた場合にはワイヤーを切るしか開錠

出来ません。

輸入販売元-若井産業株式会社 便利もん事業部 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号

1) 開錠します。初期値は 0000 となって います。

符号のマーク(U)に 0000 を合わせ、 ケーブルを引き抜きます。

- 2) ノブを 側面から見て 時計周り方向に 90度、 カチッと音がするまでまわします。
- 3) 4桁の開錠キーを設定します。
- 4) ノブを元の方向にカチッを音のするまで戻します。
- 5)ケーブルを差し込んで、開錠キー以外の数字に設定 して、抜けないか確認して下さい。



ブラケットの取り付け方

- ② 1) ④のカバーを Master のMの方向に スライドさせては外します。
 - 2) 固定したいフレームもしくは支柱に③の ストラップを巻きつけ絵のように挿入し ます。
 - (受け部の開口が上になるようにします)
 - 3) 5mmのマイナスドライバーで②のネジを 時計方法に回すとストラップが締まります。 きっちりと締めて不要な部分は切り取ります。
 - 4) 外した(4)のカバーのマイナスのネジをドライバーで外し、 取り付けた時のバランスも考えてワイヤー部に取り付けます。
 - 5) マイナスのネジをきっちり締めて、フレームに取り付けた部分に Masterの r の方向に差込み、状態を確認します。



