

WORDLOCK CL-411-BK バイクロック4 ブラック

(1個単位で受注)

(品番) V00118A

(商品番号) 0898444001185

- WordLock 社のバイク(自転車)用ロック。4つのダイヤルは数字ではなく、アルファベットで合わせます。ご自分の好みに、1万通りの組合せから設定が可能。「TRIP」などのように文字で覚えることができる、便利なロックです。

(Made in China)

(材質: スチール、ビニール)



(日本語説明タグ付き)

WORDLOCK CL-411-BK バイクロック4 ブラック

☆使用方法☆

パスワードの設定方法

初期設定はS-H-E-Dとなっております。

- ①「-」の印の位置に、ダイヤルをS-H-E-Dに合わせピン側を引き抜いてください。
- ② ピンを抜くと、ダイヤルの右側に金色のツマミが出てきます。そのツマミを時計回りに90° 回してください。(場合によっては硬いものがありますので、その場合はコイン等をご使用ください。)
- ③ ②の状態、ダイヤルを好きなパスワードに設定して下さい。
- ④ パスワードを設定したら、再度金色のツマミを反時計周りに90° 回し元の位置に戻してください。、
- ⑤ ピンを本体に挿入して、ダイヤルをデタラメに回してください。
- ⑥ 再度、設定したパスワードにダイヤルを合わせ、開錠するかどうかご確認ください。
これで、番号の設定は完了です。

自転車へのブラケット取付方法

- ① ブラケットのネジを外してください。
- ② 錠の固定部が後方に向くようにブラケットをサドルパイプに取り付けてください。
- ③ 錠をコイル状にして、ブラケットに差し込んでください。ブラケットの赤いボタンを押すと錠が取り外せます。

輸入販売元-若井産業(株) 便利もん事業部

〒577-8503 東大阪市森河内西1-6-30